

# Návod k použití sady pro leptání VIN kódu

## Upozornění

Leptací pasta je chemikálie určená pouze pro leptání VIN na skla vozu, se záměrně sníženou dobou použitelnosti - z bezpečnostních důvodů. Proto označení vozu proveďte co možná nejdříve, zpravidla do 15 dnů od doručení. Leptací pastu v žádném případě nejezte, nepijte, nevdechujte. Chraňte před dětmi. Pokud dojde u leptací pasty k delšímu vystavení pod 10°C, může se stát, že krém vytvoří drobné krystalky. V tomto případě ponořte lahvičku do teplé vodní lázně cca 50°C, krystalky se po krátké době rozpustí a zvýšíte také účinnost při leptu.

### Pozorně si přečtěte instrukce:

R25 – toxický při použití

R34 – způsobuje poleptání

S26 – při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S29 – obsah nevylévejte do kanalizace

S36/37/39 – používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít

S45 – v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

**Materiál obsahuje:** Hydrogendifluorid amonný, Kyselinu fosforečnou a Kyselinu sírovou

Použité šablony, špachtle a jiné aplikátory tak i nádoba na leptací pastu by měly být likvidovány v souladu s platnými právními předpisy.

## Upozornění při použití v zimě

Nedoporučujeme aplikovat sadu při teplotách pod bodem mrazu, jelikož může dojít ke snížení účinnosti leptací pasty a proleptání pak může být vizuálně nekvalitní (obvykle flekaté). Pokud budete sadu aplikovat v garáži či jinde, kde bude teplota vyšší než nula, tak nechte skla auta též chvíli ohřát.

**1)** Překontrolujte kompletnost balení pro leptání VIN. Obsahuje 8 samolepících šablon se značkou VIN kódem plastovou lahvičku s leptací pastou, štěteček, daňový doklad a 2 výstražné nálepky.

**2) POZOR,** velmi důležité: vezměte všechny samolepící šablony, najděte na Vašem voze VIN (číslo karoserie), a porovnejte Váš VIN s kódem na šablonách.

**3)** Skla s vertikálním posuvem prosím vytáhněte do horní polohy. Místa kde se bude leptat očistěte. Všechny šablony se vždy lepí do spodní části skla tak, aby jejich spodní okraj lícovál s horním okrajem těsnící gumy nebo spodního okraje skla. Vyleptaný VIN nesmí bránit výhledu z vozu a nesmí překrývat homologační značku skla. Pokud mají Vaše skla černé okraje, umístěním šablony na tento černý podklad dosáhnete výraznějšího optického efektu.

**4)** Šablonu odlepujte z podkladové fólie opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození. Nalepte ji velmi pomalu na určené místo. Po nalepení ji prsty přihlaďte ke sklu, aby dobře přilnula.

Poté otevřete lahvičku s leptací pastou, a štětečkem po vláknech pastu pomalu roztírejte po šabloně. Pokud omylem přejedete štětečkem mimo šablonu na sklo, ihned pastu otřete. Po rovnoměrném nanesení pasty na šablonu vyčkejte cca 9-10 minut.

**5)** Po uplynutí určené doby houbičkou setřete leptací pastu ze šablon. Poté houbičku namočte do vody a nalepené šablony na skle důkladně očistěte od leptací pasty. Textilem pak šablonu osušte. Pohledem na písmena se přesvědčíte, že jsou všude stejnoměrně vyleptaná. Poté šablonu pomalu odlepte ze skla.

**6)** Nakonec si důkladně umyjte ruce, abyste mohli provést nalepení výstražných nálepek, a to podlepením pod VIN na boční skla vozu, jednu na levou stranu, a druhou na pravou stranu vozu.

